

## **PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **EKSPRES DO KAWY CAFE DIRETTO**

Elementy:

1. Podstawa
2. Obudowa
3. Zbiornik na wodę
4. Pokrywa
5. Przycisk zamykający pokrywę
6. Płytką rozprowadzająca wodę
7. Gumowy pierścień uszczelniający
8. Pojemnik na 1 filiżankę
9. Pojemnik na 2 filiżanki / Zbiornik na kawę
10. Wieczko zbiornika na kawę
11. Łyżeczka do odmierzenia kawy
12. Wieczko wypływu kawy z dyszą
13. Agregat wypływu kawy
14. Filiżanka
15. Podstawka na filiżankę
16. Wanienska ściekowa
17. Przycisk na 1 filiżankę
18. Przycisk na 2 filiżanki
19. Przycisk „on/off”

Ważne zabezpieczenia

Podczas używania elektrycznego urządzenia, podstawowe środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane, wliczając następujące:

**PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU.**

Ostrzeżenie: W celu ograniczenia wystąpienia ryzyka, pożaru, wstrząsu, czy obrażenia:

1. Używaj przyrządu tylko w sposób opisany w instrukcji. Używaj tylko tych urządzeń, które obejmuje pudełko z produktem. Nie używaj części zamiennych pochodzących od osób trzecich, które mogą uszkodzić urządzenie.

2. Szczególna ostrożność jest niezbędna podczas używania ekspresu w pobliżu dzieci. Nie zezwala się używania przyrządu jako zabawki.
3. Nie używaj z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
4. Nie używaj urządzenia po upuszczeniu, uszkodzeniu, pozostawieniu na zewnątrz lub upuszczeniu do wody. Zwróć do punktu nabycia w celu kontroli, naprawy lub regulacji.
5. Nie dotykaj wtyczki i urządzenia mokrymi rękami.
6. Nie próbuj wymieniać żadnych części w czasie pracy maszyny.
7. Przeczytaj i postępuj zgodnie z wszystkimi informacjami umieszczonymi na etykietkach oraz w instrukcji.
8. Nie używaj w celach innych, niż te opisane w tej instrukcji.
9. Sprawdź czy napięcie na spodzie maszyny odpowiada twojemu miejscowemu źródłowi zasilania przed podłączeniem ekspresu.
10. Aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z gorącą wodą, zawsze upewnij się że pokrywa urządzenia jest dokładnie zamknięta zanim maszyna rozpocznie działanie.
11. Nie używaj urządzenia w połączeniu z transformerem, gdyż może to spowodować ryzykowne sytuacje.
12. Umieść maszynę na równej, stabilnej powierzchni poza miejscem uczęszczanym przez dzieci i upewnij się, że nie mają one do niego dostępu. Nigdy nie pozostawiaj działającego ekspresu bez nadzoru.
13. Opłucz ekspres do kawy świeżą wodą przed pierwszym użyciem.

#### Przygotowanie urządzenia do użycia

Ważne ostrzeżenie: Zaleca się przepłukać produkt przed pierwszym parzeniem kawy!

Przepłucz kilkoma kubkami z wodą w sposób opisany poniżej, w celu przygotowania ekspresu do pierwszego, poprawnego użycia:

1. Zdejmij zbiornik na wodę.
2. Napełnij zbiornik użytkową lub destylowaną wodą do wskazówki MAX i włóż go z powrotem do maszyny.
3. Przesuń obracane pokrętło w lewo, aby odblokować pokrywę.
4. Otwórz pokrywę.
5. Umieść pojemnik na 1 lub 2 filiżanki w maszynie bez żadnej wkładki z kawą.
6. Zamknij pokrywę i przesuń pokrętło do oporu w prawo. Upewnij się, że zablokowanie przebiegło poprawnie, ponieważ znajdują się tam mikro-przełącznik „on/off”.

7. Podłącz przewód ekspresu do źródła prądu zmiennego.
8. Umieść odpowiednio duże naczynie (o pojemności co najmniej 1-2l) pod ujęciem kawy pod ekspresem w celu zebrania gorącej wody. Zaleca się włączyć do maszyny 3-4 filiżanki z wodą.
9. W wyniku naciskania, przycisk „on/off” zaświeci się i będzie wolno migać (podczas wstępnego podgrzewania wody). Kiedy przestanie migać (oznaka wstępnego podgrzania wody), możesz wybrać opcję 1 kubka (przycisk „1-cup”) lub 2 kubków (przycisk „2-cup”) podczas przepływu wody przez maszynę.

#### Ostrzeżenie:

Specjalny mechanizm sprawia, że ekspres wypełni się wodą automatycznie i po kilkukrotnym przepłukaniu, woda osiągnie minimalny poziom. Z powodów bezpieczeństwa, specjalny czujnik wyłączy ekspres, kiedy minimalny poziom wody zostanie osiągnięty.

Małe wibracje są normalnym zjawiskiem związanym z funkcjonowaniem pompy.

#### **Parzenie kawy!**

1. Napełnij zbiornik użytkową lub destylowaną wodą wskazówki MAX i włóż go z powrotem do maszyny. Nigdy nie wlewaj do niego mleka, kawy, gorącej lub gazowanej wody! Pełny zbiornik wody wystarczy na przygotowanie do 10-12 filiżanek gorącej świeżej kawy.
2. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Lampka kontrolna zaświeci się i będzie migać podczas gotowania wody. Proces ten trwa około 90 sekund.
3. Zwolnij pokrywkę przesuwając pokrętkę z prawej na lewą stronę.
4. Otwórz pokrywkę.
5. Umieść pojemnik na 1 lub 2 filiżanki w maszynie. (Jeśli chcesz zaparzyć 1 filiżankę kawy, użyj pojemnika na jedną filiżankę)  
Jeśli chcesz zaparzyć 2 filiżanki kawy, użyj pojemnika na dwa kubki.
6. Upewnij się, że podstawka z kawą jest odpowiednio umieszczona pośrodku pojemnika z wypukłej strony wskazanej na obrazku.  
Umieść 1 podstawkę z kawą w pojemniku na 1 filiżankę.  
Umieść 2 podstawki z kawą w pojemniku na 2 filiżanki.

7. Użyj wkładki z drobnym sitkiem jeśli chcesz przygotować kawę mieloną (maksymalnie 2 filiżanki).  
Plastikowa łyżeczka została dołączona do ekspresu.  
Jedna łyżeczka kawy mielonej wystarczy do przygotowania 1 filiżanki kawy, 2 łyżeczki dla 2 filiżanek.
8. Zamknij pokrywę i przesunij pokrętko do oporu w prawo. Upewnij się, że zablokowanie przebiegło poprawnie, ponieważ znajduje się tam mikro-przełącznik aktywujący przycisk on/off.
9. Podłącz przewód ekspresu do źródła prądu zmiennego.
10. Umieść 1 lub 2 filiżanki pod ujściem kawy pod ekspresem. (filiżanki powinny mieć pojemność co najmniej 150ml. Nie używaj za dużych filiżanek, ponieważ kawa szybciej w nich wystygnie).
11. W wyniku naciskania, przycisk „on/off” zaświeci się i będzie wolno migać (podczas wstępnego podgrzewania wody). Kiedy przestanie migać (oznaka wstępnego podgrzania wody), możesz wybrać opcję 1 kubka (przycisk 1-cup) lub 2 kubków (przycisk 2-cup).
12. Wybierz przycisk „1-cup” lub „2-cup” wskazujące ilość filiżanek kawy do zaparzenia. Ekspres automatycznie przygotuje optymalnie świeżą i gorącą kawę.  
Usuń wkładkę (np. na kawę mieloną) do użyciu, wyciągając ją z maszyny i opróżniając.

#### Wskazówki

- Nie wyjmuj zbiornika na wodę podczas procesu parzenia, gdyż może to skutkować bezprodukcyjnym pompowaniem. Gdy do tego dojdzie, następna filiżanka zostanie napełniona tylko częściowo.
- Jeżeli filiżanka (filiżanki) została tylko częściowo napełniona po zakończeniu parzenia kawy, jest to znak, że w zbiorniku było za mało wody. Napełnij ponownie zbiornik na wodę do poziomu MAX, połóż nowe wkładki z kawą, opróżnij filiżankę (filiżanki), naciśnij przycisk „on/off” oraz wybierz opcję „1-cup” lub „2-cup”. Filiżanka (filiżanki) zostaną wtedy napełnione poprawnie.
- dzięki regularnemu płukaniu wkładek na kawę oraz elementów, z których wypływa kawa, możesz być pewny, iż kawa zawsze osiągnie swój najlepszy smak i zapach.
- jeżeli zamierzasz zostawić trochę kawy na później, po prostu zostaw włączoną maszynę. Ekspres wyłączy się automatycznie po godzinie.

## **Czyszczenie**

- Nigdy nie zanurzaj ekspresu w wodzie.
- Nigdy nie czyść urządzenia przez splukiwanie całości przy otwartej pokrywce.
- Zawsze przed czyszczeniem, wyłącz ekspres z prądu.
- Obudowę urządzenia czyść wyłącznie za pomocą wilgotnej ścierki.
- Usunięcie elementu dostarczającego gotową kawę

Zdemontuj element dostarczający gotową kawę dla dokładniejszego czyszczenia.

Wyczyść element doprowadzający gotową kawę do filiżanki, pojemnik na kawę, podstawkę na filiżankę oraz wanienkę ściekową gorącą wodą, jeżeli jest to konieczne użyj płynu do mycia naczyń lub wyczyść w zmywarce.

Przemyj wkładki gorącą wodą, jeżeli jest to konieczne użyj płynu do mycia naczyń lub wyczyść w zmywarce. Upewnij się, czy otwór w środku tego elementu nie jest zatkany. Jeżeli otwór jest zablokowany, odetkaj go używając szczoteczki lub szpilki.

Przemyj zbiornik na wodę gorącą wodą, jeżeli jest to konieczne użyj płynu do mycia naczyń. Przemyj wszystkie części świeżą wodą do wyczyszczenia i włóż je z powrotem do ekspresu.

Wyczyść płytkę rozprowadzającą wodę wilgotną ścierką. Uważaj podczas czyszczenia i upewnij się, że gumowy pierścień uszczelniający nie wsunął się pod płytkę rozprowadzającą wodę. Jeżeli do tego dojdzie, ekspres zacznie przeciekać.

## **Usuwanie kamienia**

Regularne usuwanie kamienia przedłuży żywotność urządzenia i zagwarantuje najwyższą jakość parzenia kawy przez długi czas. Jeżeli ekspres jest używany przeciętnie dwa razy dziennie, musi być odkamieniany co 3 miesiące.

Usuwanie kamienia jest proste, zapoznaj się tylko z instrukcjami dotyczącymi przepłukania urządzenia przed pierwszym użyciem dodając przy płukaniu odkamieniacz. Pamiętaj o przepłukaniu maszyny po odkamienianiu oraz wyczyść wkładki i pojemnik na kawę, aby zabezpieczyć otwór przed zatkanie.