



- Ⓧ **Aktenvernichter mit CD-Schneider KH 4404**  
Bedienungsanleitung
- Ⓧ **Niszczarka dokumentów z przecinarką do płyt KH 4404**  
Instrukcja obsługi
- Ⓧ **Skartovací přístroj s řezačkou na CD disky KH 4404**  
Návod k obsluze
- Ⓧ **Skartovač s rezačom CD KH 4404**  
Návod na obsluhu
- Ⓧ **KH 4404 CD- és iratmegsemmisítő**  
Használati utasítás

Lervia KH 4404



## Niszczarka dokumentów z przecinarką do płyt CD KH 4404

### Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Niszczarka dokumentów jest przeznaczona wyłącznie do cięcia papieru, kart kredytowych i płyty CD. Każde inne użycie lub zmiana użytkownika inna niż przeznaczenie może stanowić poważne ryzyko wypadku.

### Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas każdego użytkowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

Wskazówki te pomogą Państwu uniknąć poważnych obrażeń i szkód, jak również uzyskać lepsze wyniki pracy. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i odpowiedniego użytkowania urządzenia. Przed przeczytaniem strony z ilustracjami i zapoznaniem się ze wszystkimi funkcjami urządzenia należy zamknąć je pokrywą. Niniejsze wskazówki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu ewentualnego dołączenia do urządzenia w wypadku przekazywania całości osobom trzecim. Nie ustawiać urządzenia na lub w pobliżu grzejnika lub wody.




Nie używać urządzenia w pomieszczeniu o dużym zakurzeniu lub przy obecności atmosfery grożącej wybuchem (gazy łatwopalne, opary pochodzące z rozpuszczalników organicznych i innych środków).

Przed przeniesieniem urządzenia w inne miejsce należy zdjąć górny zespół tnący z zasobnika.

### Aby uniknąć zagrożenia dla życia przez porażenie prądem elektrycznym:

- Niszczarki dokumentów nie wolno użytkować z uszkodzonym kablem lub wtyczką sieciową.
- Urządzenia nie w pełni sprawne lub uszkodzone należy niezwłocznie oddawać do serwisu w celu dokonania przeglądu i naprawy.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu oraz nie używać go w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Uważać, aby w czasie użytkowania urządzenia kabel nie był mokry ani wilgotny.

### Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń:

- Niszczarka dokumentów może być obsługiwana w danej chwili wyłącznie przez jedną osobę.
- Pracującego urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru.
- Luźne ubrania , długie włosy , biżuterie itp. należy trzymać z dala od otworu do niszczenia.
- Nie należy nigdy wkładać palców w otwór do niszczenia .
- Wkładając płytę CD w centralny otwór do niszczenia płyt, palce należy trzymać jak najdalej od otworu.

**Lervia KH 4404**

- Nie należy dopuszczać dzieci do urządzenia. Dzieci potrafią lekceważyć niebezpieczeństwo, jakie niesie z sobą kontakt z urządzeniami elektrycznymi.
- Części opakowania stanowią zagrożenie dla dzieci. Wszystkie części opakowania należy usunąć zaraz po rozpakowaniu lub przechowywać z dala od dzieci.
- Aby uniknąć wszelkich zagrożeń, przewodu zasilania nie należy układać w miejscu częstego przechodzenia osób.

**Bezpieczeństwo zapewnią Państwo sobie w następujący sposób:**

- Urządzenie należy ustawiać w pobliżu gniazdka sieciowego. Uważać, aby urządzenie i wtyczka były łatwo dostępne, umożliwiając szybkie wyłączenie urządzenia w sytuacji awaryjnej.
- Nie przeciążać zbytnio urządzenia. Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do krótkotrwałych cykli pracy. Czas pracy: maksymalnie 3 minuty.
- W wypadku zagrożenia natychmiast wyciągać wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Niszczarki dokumentów nigdy nie użytkować niezgodnie z przeznaczeniem.
- Zachowując zawsze ostrożność! Należy zawsze zastanowić się nad tym, co Państwo zamierzają zrobić i postępować z rozsądkiem. W żadnym razie nie należy używać urządzenia, gdy nie mogą się Państwo skoncentrować lub źle się Państwo czują.


**Opis urządzenia**

- ① Nasadka tnąca
- ② Zasobnik
- ③ Okienko kontrolne
- ④ Otwór do niszczenia dokumentów i kart kredytowych
- ⑤ Przycisk obsługowy
- ⑥ Otwór do niszczenia płyt CD

**Uruchomienie**

- Nałóż najpierw nasadkę tnącą ① na zasobnik ② w taki sposób, aby kabel urządzenia znajdował się z tyłu.
- Przyłącz niszczarkę dokumentów do gniazdka zasilania..

**Obsługa****Włączanie urządzenia:**

- Przed rozpoczęciem niszczenia należy ustawić przełącznik ⑤ w położeniu  (ON/AUTO).

**Wkładanie papieru:**

- Wsuń papier krótszą krawędzią od góry w otwór do niszczenia ④.

Silnik uruchamia się automatycznie, a następnie, jeśli nie zostanie przystawiona kolejna kartka papieru, wyłącza się automatycznie. Do otworu można wkładać jednocześnie do 5 kartek papieru (o gęstości 80g/m<sup>2</sup>) przeznaczonych do zniszczenia.

**Wkładanie kart kredytowych:**

- Wsuń kartę kredytową od góry do otworu ④. Jednorazowo można niszczyć tylko jedną kartę kredytową.

**Wkładanie płyt CD:**

- Wsuń płytę CD od góry do otworu (CD) ⑥. Jednorazowo można niszczyć tylko jedną płytę CD.

**Usuwanie zatoru:**

- W wypadku gdy niszczone dokumenty zatną się w otworze, przesunąć przełącznik obsługowy ⑤ do położenia ↑ (REVERSE).

Napęd działa wstecz powodując wysunięcie niszczonych materiałów.

**Wyłączanie urządzenia:**

- Wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik obsługowy ⑤ na środkowym położeniu ○ (OFF).

**Opróżnianie pojemnika:**

Zasobnik ② posiada objętość 17 litrów.

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Zasobnik ② należy regularnie opróżniać. Oznaką całkowitego zapelnienia zasobnika ② jest całkowite zakrycie ścinkami okienka kontrolnego ③.
- Przed przystąpieniem do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych, opróżnić zasobnik ② z resztek zniszczonych dokumentów.
- Zniszczone materiały usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

**Wskazówka na temat przegrzania urządzenia:**

W wypadku przegrzania, urządzenie wyłącza się automatycznie.

- Wyjmij niezwłocznie wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Pojemnik należy opróżnić, jeśli jego zawartość zakrywa całe okienko podglądowe.

- Odczekaj około do ostygnięcia urządzenia.
- Włóż ponownie wtyczkę do gniazdka zasilania.
- Włącz urządzenie, ustawiając przełącznik obsługowy ⑤ w położeniu ⏻ (ON/AUTO).

**Dane techniczne**

|   |  |
|---|--|
| Napięcie sieciowe:                              | 220-240 V ~ 50Hz                             |
| Prąd znamionowy:                                | 1,45 A                                       |
| Klasa ochrony:                                  | II □   |
| Czas pracy ciągłej:                             | 3 minuty                                     |
| Metoda cięcia:                                  | cięcie krzyżowe, odcinki w wymiarach 4x23 mm |
| Szerokość robocza:                              | 225 mm                                       |
| Pojemnik na zniszczone dokumenty:               | 17 litrów                                    |
| Głębokość szczeliny odpowiada normie DIN EN 294 |  |

**Czyszczenie**

**⚠ Niebezpieczeństwo! Za każdym razem przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz wtyczkę z gniazdka.**

- Zasobnik ② należy regularnie opróżniać. Oznaką całkowitego zapelnienia zasobnika ② jest całkowite zakrycie ścinkami okienka kontrolnego ③.
- Nasadkę tnącą ① i zasobnik ② czyścić lekko zwilżoną szmatką, w razie konieczności z niewielkim dodatkiem środka czyszczącego.

Lervia KH 4404

- Ewentualnie usunąć przedmioty zablokowane w otworach ④ + ⑥. Upewnić się uprzednio, że wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka zasilania.

**⚠ Ostrzeżenie! Noże tnące urządzenia są bardzo ostre!**

### Usuwanie/wyrzucanie



**W żadnym przypadku nie należy wyrzucać urządzenia do normalnych śmieci domowych.**

Urządzenie utylizować za pośrednictwem odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów lub najbliższego komunalnego wysypiska odpadów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań zwrócić się do najbliższego punktu utylizacji odpadów.

### Gwarancja i serwis

Warunki gwarancyjne oraz adres serwisowy podane są w ulotce gwarancji.

Kompernaß GmbH  
Burgstrasse 21  
D-44867 Bochum  
www.kompernass.com

### Postępowanie w przypadku usterki

#### Jeśli niszczonego materiał utknie w urządzeniu:

Przyczyną jest wsunięcie jednorazowo zbyt dużej ilości materiału do urządzenia (maks. 5 kartek papieru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, maks. 1 karta kredytowa, maks. 1 płyta CD).

- Przesuń przełącznik obsługowy ⑤ w położenie ↑ (REVERSE).

Napęd działa wstecz powodując wysunięcie niszczonego materiału.

#### Jeśli urządzenie nagle stanie:

Przyczyną jest przegrzanie urządzenia powodujące uruchomienie automatycznego wyłącznika bezpieczeństwa.

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Odczekaj około do ostygnięcia urządzenia.
- Włóż ponownie wtyczkę do gniazdka zasilania.
- Włącz urządzenie, ustawiając przełącznik obsługowy ⑤ w położeniu ⌚ (ON/AUTO).

#### Jeśli nie można włączyć urządzenia:

- Sprawdź, czy wtyczka znajduje się w gniazdku zasilania.
- Spróbuj podłączyć wtyczkę do innego gniazdka zasilania.
- Urządzenie mogło ulec uszkodzeniu. Przekaż urządzenie wykwalifikowanemu serwisowi do kontroli.